

VOLKSWAGEN POLO DAL 2010

PASSAGGIO CAVI

- GOMMINO ORIGINALE POSTO NELLA VASCA MOTORI TERGICRISTALLI LATO PASSEGGERO.

ALIMENTAZIONE (FILO ROSSO E FILO NERO)

- POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO ROSSO 4MM NEL FASCIO CAVI SOTTO AL PIANTONE STERZO VERSO BLOCCHETTO CHIAVE OPPURE AL DEVIO LUCI.
- NEGATIVO: COLLEGARSI AD UN NODO DI MASSA DIRETTAMENTE SUL TELAIO VETTURA.

INDICATORI DI DIREZIONE STANDARD (FILI GIALLI, COMUNE GIALLO/ROSSO)

COLLEGARSI AI FILI NERO/VERDE PIN.15 E NERO/BIANCO PIN.14 NEL CONNETTORE BIANCO A 73 POLI DELLA CENTRALINA CON DUE CONNETTORI FISSATA A SINISTRA DEL PIANTONE STERZO.
OPPURE RICERCARE I FILI NEL FASCIO CAVI CHE VA VERSO IL POSTERIORE VETTURA SOTTO IL BATTITACCO.

SOTTOCHIAVE +15 (FILO VIOLA)

COLLEGARSI AL FILO NERO 4MM NEL FASCIO CAVI SOTTO AL PIANTONE STERZO VERSO BLOCCHETTO CHIAVE.

BLOCCO MOTORE (FILO VERDE E VERDE/GIALLO)

TUTTE LE VETTURE VOLKSWAGEN SONO EQUIPAGGIATE CON IMMOBILIZZATORE A TRASPONDER. SI CONSIGLIA QUINDI DI NON EFFETTUARE IL BLOCCO MOTORE, LASCIANDO INALTERATO IL SISTEMA ORIGINALE DELLA VETTURA.

BLOCCO MOTORINO AVVIAMENTO:

INTERROMPERE IL FILO ROSSO/NERO 2.5MM NEL FASCIO CAVI DEL CONNETTORE DEL BLOCCHETTO CHIAVE (ATTENZIONE VI SONO DUE FILI UGUALI VERIFICA IL FILO CORRETTO).

N.B. RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN RELE' SUPPLEMENTARE (PAGINA 3A)

PULSANTE PORTA E BAULE (FILO AZZURRO)

PULSANTI PORTE: INTERROMPERE CON DIODO DI POTENZA 5 AMPERE (ES. P600) IL FILO DI COLORE MARRONE/NERO 0.75MM (PLAFONIERA) DIRETTAMENTE NEL FASCIO CAVI DEL COPRIMONTANTE LATO GUIDA.

COLLEGAMENTO CHIUSURE CENTRALIZZATE PER ALLARMI RADIOCOMANDATI E FUNZIONE CHIUSURA VETRI.

IMPULSI NEGATIVI CON COMANDO RESISTIVO IN APERTURA: SCHEMA "O"

COLLEGARSI AL FILO BLU (OPPURE VERDE/GIALLO) SIA PER IL COMANDO DI APERTURA CHE DI CHIUSURA. RICERCARE I FILI NEL FASCIO CAVI DEL PASSACAVO PORTA NEL FIANCHETTO LATO GUIDA.

INSERIRE IN SERIE AL SEGNALE DI APERTURA DELL'ALLARME UNA RESISTENZA "APERTURA" DEL VALORE DI 180 OHM.

(CODICE COLORE RESISTIVO MARRONE, GRIGIO, MARRONE)

PER ULTERIORI CHIARIMENTI VISIONARE LO SCHEMA "O" E LA PAGINA 10A

- PER OTTENERE LA CHIUSURA DEI VETRI TRAMITE RADIOCOMANDO RICORDARSI DI ATTIVARE LA FUNZIONE COMFORT (25 SECONDI).

